

Bruksanvisning för Time Butlertavlor

1. Vad ingår ?

Förutom den suddbara tavlan ingår också fästkuddar baktill för enklast möjliga uppfästning av tavlan.

Till varje beställd tavla ingår dessutom 1 st white-boardpenna och 1 st fleecesudd.

På varje tavla och penna finns kardborrefäste.

2. **OBS!** Beställ några reserv white-boardpennor !

Eftersom white-boardpennorna tar slut föreslår vi att ni beställer några extra pennor vid er beställning av tavlorna.

3. Pennorna.

Skriv endast med white-boardpennor på tavlorna.

4. Fleecesudden.

Denna sudd medföljer, dels som bra att sudda med och dels för att skydda ytan med sitt mjuka/lena fleece. Om man ändå suddar med fingrar /eller att färgen blir kvar går det bra att ta lite **varmt vatten** eller **T-röd** på en trasa och torka bort fett/färgen och tavlan blir som ny igen.

5. Värme, kyla och väta.

Beakta att white-board-pennorna (och även ytan) ibland reagerar annorlunda på dessa tre element.

6. Repor i ytan.

För att undvika repor i tavlans ytskikt, sudda endast med fleecesudden, eller annan mjuk sudd.

Drygt 5 miljoner Time Butlerprodukter sålda i Europa !